

採水箇所別採水容器一覧

採水容器	採水要領	プール中央 (容器個数)	プール両端 (容器個数)	プールろ過機 (容器個数)
 <p>500mlポリ容器</p>	<p>容器内を採取する水で3回共洗いをを行った後、採水容器が満水になるよう採水する。</p> <p>採水ラベル(大)に採水日、採水時間、天候、気温、水温、遊離残留塩素を記入し容器に貼り付ける。</p>	1		
 <p>200ml滅菌容器</p>	<p>採水を行う直前に袋から採水容器を取出し、共洗いをせずに容器の肩口ぐらいまで水を入れる。</p> <p>(容器内に白い粉末が入っていますが、捨てずにそのまま採水して下さい。)</p> <p>〈プール中央〉 ラベル(小)を容器に貼り付ける。</p> <p>〈プール両端〉 容器1本には、採水ラベル(大)に採水日、採水時間、天候、気温、水温、遊離残留塩素を記入し容器に貼り付ける。 もう1本にはラベル(小)を容器に貼り付ける。</p>	2	4 (各2本)	
 <p>50ml茶褐色ガラスビン</p>	<p>共洗いをせずに採水ビンが満水になるよう採水する。</p> <p>(容器内に白い粉末が入っていますが、捨てずにそのまま採水して下さい。)</p> <p>ラベル(小)を容器に貼り付ける。</p>	2		
 <p>200mlポリ容器</p>	<p>容器内を採取する水で3回共洗いをを行った後、採水容器が満水になるよう採水する。</p> <p>採水ラベル(大)に採水日、採水時間、天候、気温、水温、遊離残留塩素を記入し容器に貼り付ける。</p>			1